

Datenblatt

Halbmaske Duetta

Bezeichnung:

Halbmaske Duetta
Doppelfilter-Halbmaske mit Bajonettanschlüssen
Atemanschluss nach DIN EN 140 für jeweils zwei Atemfilter
(Persönliche Schutzausrüstung)

Beschreibung:

Maskenkörper aus Hart-Kunststoff mit Dichtrand aus Weich-Kunststoff (umschließt Mund, Nase und Kinn) mit zwei seitlich liegenden Bajonett-Anschlussstücken mit Einatemventil und daran befestigter Zweizug-Bänderung aus gewebtem Gummiband, Kopfspinne mit integrierter Bandarretierung und Bandhaltern aus Kunststoff, vorne liegendes Ausatemventil mit Ventilscheibe und Vorkammerdeckel.



Artikel-Nummer:

914000

Verwendung:

Als Filtergerät in Verbindung mit jeweils Filtern mit Bajonettanschluss

Normen:

DIN EN 133 Atemschutzgeräte - Einteilung
DIN EN 140 Atemschutzgeräte - Halbmasken und Viertelmasken

Materialien:

Maskenkörper	Polypropylen, grau
Bänderung	Thermoplastisches Elastomer, blau
Kopfspinne mit Bandhaltern	Textilgummiband, grau
Einatemventilscheiben	Polypropylen, grau
Ausatemventilscheibe	Naturgummi, hellblau
Vorkammerdeckel	Naturgummi, dunkelblau
	Polypropylen, grau

Abmessungen:

ca. 105 x 125 x 75 mm

Gewicht:

ca. 80 Gramm

Lagerfähigkeit:

Gereinigte und getrocknete Masken können in staubdichten Schränken oder verschlossenen Behältern aufbewahrt werden. Es ist darauf zu achten, dass keine Zug- oder Druckbeanspruchungen auftreten, um bleibende Verformungen und Rissbildungen zu vermeiden. Räume, in denen Masken gelagert werden, müssen kühl und trocken sowie frei von Gasen und Dämpfen sein. Starker Lichteinfall, direktes Sonnenlicht und Wärmestrahlungsquellen sind zu meiden

Stand 08.2023 – Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte.

BartelsRieger Atemschutztechnik GmbH

Richard-Byrd-Straße 23 | 50829 Köln | Telefon +49 (0)221 59777-0 | mail@bartels-rieger.de | www.bartels-rieger.de
USt.-IdNr. DE 815603312 | St.-Nr. 217/5811/1510 | Registergericht Köln | HRB 54098 | Geschäftsführer: Tobias Rutt

Datenblatt Halbmaske Duetta

Gebrauch: Grundsätzlich ist die Maske nach jedem Einsatz zu reinigen und zu desinfizieren. Vor der erneuten Einsatzfreigabe (z.B. durch eine Atemschutzwerkstatt) hat eine Funktions- und Dichtheitsprüfung zu erfolgen. Der Gerätträger muss darüber hinaus unmittelbar vor seinem Einsatz eine Kontrolle der Funktion und des Dichtsitzes durchführen. Die Ausatemventilscheiben sind alle 2 Jahre auszutauschen.

Verwendungshinweise: Die Benutzung von Atemfiltern setzt eine Grundsachkenntnis über Funktion und Handhabung von Atemschutzgeräten voraus. Informationen hierzu findet man in den Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften und Regeln, insbesondere in der DGUV Regel 112-190. Der Einsatz von Atemschutzgeräten bedeutet im Allgemeinen eine zusätzliche Beanspruchung für die atemschutzgerättragende Person. Die meisten Atemschutzgeräte machen die arbeitsmedizinische Vorsorge gemäß „Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge“ (ArbMedVV) erforderlich.
Beschädigte Masken dürfen nicht verwendet werden.

Vorschriften / Regeln: Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstungen
PSA-Benutzungsverordnung (PSA-BV)
Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV)
BGV A1 Berufsgenossenschaftliche Vorschrift für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit - Unfallverhütungsvorschrift - Grundsätze der Prävention

DGUV Regel 112-190 Berufsgenossenschaftliche Regeln für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit - „Benutzung von Atemschutzgeräten“

Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) mit zugehörigen Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS), insbesondere TRGS 402 „Ermitteln und Beurteilen der Gefährdungen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen: Inhalative Exposition“ und weitere Technische Regeln für Gefahrstoffe.

Bestellangaben:	Artikel-Nummer	Beschreibung
	914000	Halbmaske DUETTA
	126029	Kombinationsfilter DUETTA 205 ABEK1 P3 R
	126025	Kombinationsfilter DUETTA 205 A2 P3 R
	126004	Gasfilter DUETTA 203 A2
	126012	Partikelfilter DUETTA 203 P3 R
	929105	Grobstaubvorfilter 35/70

Stand 08.2023 – Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte.

BartelsRieger Atemschutztechnik GmbH

Richard-Byrd-Straße 23 | 50829 Köln | Telefon +49 (0)221 59777-0 | mail@bartels-rieger.de | www.bartels-rieger.de
USt.-IdNr. DE 815603312 | St.-Nr. 217/5811/1510 | Registergericht Köln | HRB 54098 | Geschäftsführer: Tobias Rutt